

# Paso a paso

## Desmontaje de un airbag lateral de asiento

El desmontaje del airbag lateral del asiento delantero se efectúa, con mayor frecuencia para su sustitución, cuando se ha activado el airbag, aunque también puede darse el caso de que se desmonte sin haberse activado.

En la mayoría de las ocasiones es necesario destapizar el asiento para acceder hasta los tornillos de anclaje del airbag.

Siempre ante una intervención en los sistemas de seguridad, es necesario desconectar la batería y descargar la electricidad estática para evitar la activación accidental del airbag.

Se describe aquí, de un modo general en diez pasos, el proceso de desmontaje del airbag lateral.

*(\*) Tras el montaje sería necesaria una verificación del estado del sistema con el equipo de diagnóstico, borrando si son necesarios los errores o el testigo del airbag, si ha sido activado.*



1

Preparación de la herramienta y desconexión de la batería.



2

Desacoplamiento de los conectores.



3

Si el airbag no se haya activado, se acopla el adaptador en el conector eléctrico del airbag lateral, para evitar su posible activación involuntaria.



4

Desmontaje del asiento.

## Paso a paso Desmontaje de un airbag lateral de asiento



**5** Colocación del asiento en el soporte de sujeción.



**6** Desmontaje del respaldo.



**7** Colocación del respaldo en el soporte.



**8** Destapizado del respaldo.



**9** Separación del mazo de cables.



**10** Desmontaje del airbag lateral. (\*)