

Press Release

12 septiembre 2016

Consejos prácticos de Standox: cómo pintar con éxito un blanco perlado

Muchos pintores saben que el color blanco nacarado representa todo un desafío cuando lo reparan. Es fácil acabar con una diferencia visible con el color original. Harald Klöckner, Director de Formación de Standox para Europa, Oriente Medio y África, explica cómo repararlo bien

En los últimos diez años, el blanco se ha convertido en el color de coche más popular, representando un estilo contemporáneo y una conciencia medioambiental. Como parte de esta tendencia, muchos fabricantes de automóviles han lanzado efectos especiales de blanco. Estas pinturas de efecto perlado, tales como *Mineral White* de BMW o el *Mystic White* de Mercedes, constan de dos capas de pintura base y consiguen en el coche diferentes tipos de efecto cuando se observa desde ciertos ángulos. Repararlos requiere un complejo proceso de aplicación tri-capa. Para apoyar a los profesionales del repintado, Standox ofrece estos consejos.

Consejo 1: La preparación de placas de muestra es vital

"El factor crítico para pinturas de blancos nacarados es la capa de efecto", dice Klöckner. "Para lograr la igualación más aproximada a la pintura original necesita utilizar placas de muestra". Se recomienda producir tres placas de muestra con el color base antes de iniciar el proceso de aplicación. La aplicación de cada una de las tres placas debe ser diferente – la primera placa, con una capa de efecto, la segunda con dos capas y la tercera placa con tres capas de efecto. Debido al diferente número de capas de pintura en cada placa de muestra, el efecto perla varía y los pintores pueden decidir en cuál de las tres se consigue la mejor igualación con el original.

Consejo 2: Marcar las placas de muestra con cuidado

Un paso aparentemente simple, pero que no se debe olvidar en la preparación de las placas de muestra. "Tenga en cuenta el número de capas de aplicación de efecto en la parte posterior de cada placa", dice Klöckner. "De lo contrario, se pueden perder rápidamente la cuenta del número de capas".

12 de septiembre 2016

Consejos prácticos de Standox: cómo pintar con éxito un blanco perlado

Page 1 of 3

Consejo 3: Pintar siempre las piezas del coche a la vez.

Para la reparación, los pintores deben aplicar en primer lugar el color base a la zona dañada hasta lograr una buena cubricción y luego difuminarlo en las zonas adyacentes. "La igualación del color de las áreas adyacentes es esencial", dice Klöckner. "Además, cuando se reparan colores tri-capa, nunca se deben pintar las piezas del coche por separado, siempre juntas." Antes de aplicar la capa de efecto, se deben eliminar cuidadosamente el polvo y los restos de la aplicación porque si no la siguiente capa mostrará todas las impurezas.

Consejo 4: El número de capas aplicadas es fundamental para lograr una buena igualación

"Al aplicar la capa de efecto, se debe pintar de fuera hacia dentro. Es recomendable utilizar un área de difuminado suficientemente amplia ", aconseja Klöckner. " Y es fundamental que aplique exactamente el mismo número de capas que las de la placa de muestra que más se ajustaba al color original. Eso le ayudará a lograr resultados impecables en el repintado de blancos perlados". En los 60 centros de formación de Standox en todo el mundo se organizan con regularidad cursos sobre pinturas de efectos especiales. Los talleres interesados encontrarán detalles de estos cursos en www.standox.es/formacion.

Sobre Standox

Standox, una marca de pintura de Axalta Coating Systems apoya a sus clientes con productos de calidad Premium y consultoría para ayudar a obtener los mejores resultados. Como una de las principales marcas de pinturas y sistemas de repintado para la industria del automóvil, con sede en Wuppertal (Alemania), ofrece innovadores sistemas de productos y alta precisión en la igualación del color y tecnología de pintura. Las homologaciones concedidas por los fabricantes de automóviles más importantes reflejan la posición de liderazgo de la compañía en la industria de la automoción. Standox ayuda a los pintores profesionales a lograr los resultados adecuados a la primera.

###

12 de septiembre 2016

Consejos prácticos de Standox: cómo pintar con éxito un blanco perlado

Page 2 of 3

Contacto para los medios

Maria Jesús Rubio Alonso
DA Public Relations
78 York Street
London W1H 1DP
UK

Tel.: +44 (0)845 095 2800
E-Mail: maria@dapr.com

María Mena
Standox GmbH
Axalta Coating Systems Spain, S.L.
Av. Orovilla 14
28041 Madrid

Tel.: +34 91 615 54 44
E-Mail: maria.mena@axaltacs.com

12 de septiembre 2016

Consejos prácticos de Standox: cómo pintar con éxito un blanco perlado

Page **3** of **3**