

Paso a paso

Extracción de pequeñas abolladuras mediante adhesivo

Concepción Pérez

Para la reparación de pequeñas abolladuras como impactos de granizo u otros daños similares sin necesidad de realizar un repintado posterior, existen en el mercado equipos que permiten extraer estas deformaciones mediante el pegado de una base o soporte de la que se tracciona hasta recuperar la forma original de la chapa.



1 Identificación del daño y selección de la ventosa adecuada.



2 Limpieza de la zona de trabajo.



3 Aplicar adhesivo sobre la ventosa o base.



4 Pegar la ventosa en la depresión del daño (en el centro de ella).

Paso a paso Extracción de pequeñas abolladuras mediante adhesivo



5 Esperar hasta que el adhesivo se enfríe y acoplar la herramienta de tracción a la ventosa.



6 Extracción de la abolladura (depresión) mediante el útil de tracción.



7 Retirar ventosa.



8 Limpieza de la zona eliminando los restos de adhesivo.



9 Eliminación de pico sobresaliente con el puntero de teflón o poliamida si fuese el caso.



10 Acabado final.